


# 多度津町民会館舞台平面図

単位：m

演出  
舞台  
照明  
音響



## 多度津町民会館


〒764 香川県多度郡多度津町大通り4番26号  
TEL (0877) 33-3330  
FAX (0877) 33-3720

44光定

舞台吊物装置断面図

単位：m

No	名称	操作
1	第1吊物バトン	電動
2	欠番	電動
3	第1カスミ幕	手動
4	第1ポーターライト	手動
5	第1サスペンションライト	手動
6	第1袖幕	手動
7	第2吊物バトン	電動
8	第1天井反射板	手動
9	第2カスミ幕	手動
10	第2袖幕	手動
11	第3吊物バトン	電動
12	スクリーン	手動
13	第2サスペンションライト	手動
14	第4吊物バトン	電動
15	第2天井反射板	手動
16	第3カスミ幕	手動
17	中割幕	手動
18	第3ポーターライト	手動
19	第3サスペンションライト	手動
20	正面反射板	手動
21	第4カスミ幕	手動
22	第5吊物バトン	手動
23	第6吊物バトン	手動
24	第4サスペンションライト	手動
25	第5カスミ幕	手動
26	第4袖幕	手動
27	第5ポーターライト	手動
28	第7吊物バトン	手動
29	第8吊物バトン	手動
30	中割バック幕	手動
31	ホリゾント幕	手動
32	第1側面反射板 (上手)	電動
33	第2側面反射板 (下手)	電動
34	第1側面反射板 (上手)	電動
35	第2側面反射板 (下手)	電動
36	第2側面反射板 (上手)	電動
37	第2側面反射板 (下手)	電動



多度津町民会館

〒764 香川県仲多度郡多度津町大通り4番26号  
 TEL (0877) 33-3330  
 FAX (0877) 33-3720